

VEDLIKEHOLD/RENGJØRING AV INTERFORM KAR OG PANELER

For å beholde ett rent og bakteriefritt fritt kar bør følgende råd om renhold og rensing følges:

For det daglige renholdet av karetts overflate, paneler og dyser kan baderoms spray eller mikrofiber klut brukes. Bruk aldri noen form for syntetiske kluter, skure svampe, skuremiddel, alkohol, løsemidler eller syreholdig væske da dette skader overflatene.

For å beholde den blanke overflaten lengst mulig i karet, ikke bruk vann over 60°C.

Overflate behandling:

SpaCare Cleansing Cream:

Denne har en mild slipeeffekt som fjerner vannlinje smuss på bla.dusjkabinetter og massasje kar. Denne påføres med en fuktig klut eller en svamp. Rens med vann og tørk av med en myk klut eller papirserviett. Etterpoler eventuelt med SpaCare Beauty Polish for å gi karet en glansfull og smussavstøtende overflate.

SpaCare Beauty Polish:

Denne brukes til forsegling, polering og vedlikehold av alle overflater i badekar og boblekar. Denne gjør overflaten vann- og smussavtøtende samt glansfull. Fjern først fastsittende smuss med SpaCare Cleansing Cream. Påfør SpaCare Beauty Polish jevnt med en tørr klut eller med forstøver. Poler etter med en tørr klut. Gjenta behandlingen når overflaten ikke lenger er vann og smussavstøtende.

Rens/renhold av rørsystem:

Sun Wac Pipe Cleaner (hygienevæske):

Dette er et rengjøringsmiddel for det skjulte rørsystemet ved vannmassasje. Denne dreper ikke bakterier, **men den gjør rent**. Karet fylles med vann til ca 5-10 cm over dysene. Tilsett flaskens innhold, 125 ml til 100-150 vann. Kontroller at luftblåsningen er stengt. Start vannmassasjen og la den kjøre i ca. 10 min. Tøm karet og skyll grundig med rent vann.

Desinfeksjon:

Bruk enten Sun Wac rensetabletter eller Interform Clean Væske.

Sun Wac rensetabletter:

Desinfiserende tabletter som sikrer nødvendig hygiene. Tilsett en tablett i det brukte badevannet. Vannmassasjen kjøres i ca. 5 min. etter at tablettene har løst seg opp før karet tømmes for vann.

Interform Clean Væske:

Interform Clean væske er velegnet til desinfeksjon av moderne boblebad med innebygget rensesystem og til manuell rensing. Desinfeksjonen utføres etter hvert bad ved å følge betjeningsveiledningen for desinfeksjonssystemet.

Manuel desinfeksjon:

1. Etter hvert avsluttet bad, når siste person har forlatt karet, men fremdeles med vann i karet, tilsettes 1 dl Interform Clean væske pr. 150 l vann.
2. Vannsirkulasjonen startes og kjøres i ca 5 minutter.
3. Før vannsirkulasjonen stoppes, startes luftblåsningen kortvarig i ca 10 sek., hvorefter hele anlegget stanses.
4. Karet tømmes og tørkes av, og er nå klar til ny påfylling og bading igjen.

Interform Clean væske er utprøvd hos Miljø- og levnesmiddelkontroll, DK-7400 Herning, som bekrefter at såfremt bruksanvisningen følges, sikres mikrobiologisk vannkvalitet som anført i Miljøstyrelsens veiledning nr. 31/19 om kontroll med svømmebasseng. MLK i Herning fører løpende desinfeksjonskontroll med Interform Clean Væske.

Oppbevaring:

I tett lukket emballasje, kjølig og beskyttet mot sollys. Holdbarhet minst 4 måneder etter åpning.