


interform



- **GARANTIBEVIS**
- **MONTERINGSVEILEDNING
BADEKAR**
- **FDV**

GARANTIBEVIS

VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER SOM FORÅRSAKER LEKASJE I KARET.

VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER I OVERFLATEN PÅ KARET. DETTE FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJØTSEL.

VI GIR 2 ÅRS GARANTI PÅ ALL UTRUSTNING PÅ KARET SOM FOR EKSEMPEL ARMATUR/SØYLER/PUMPER/ELEKTRONIKK. DETTE FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJØTSEL.

VI GARANTERER Å HOLDE RESERVEDLER TIL BOBLEKARET I 5 ÅR.

DERSOM FEIL OPPSTÅR, SKAL DETTE MEDDELES TIL DIN LOKALE RØRLEGGER. GARANTIBEVIS SKAL FRAMVISES, DA GARANTIEN PÅBEROPES.

GARANTIEN OMFATTER

- REPERASJON ELLER UTSKIFTING AV DEFEKTE DELER GRUNNET FABRIKASJONS FEIL. DEKKES INNEN EN RADIUS AV 30 KM. KJØRING UTENFOR DENNE RADIUS DEKKES AV KUNDEN.
- IKKE INNMURING, SE SIDE 6.

GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER SOM HAR OPPSTÅTT GRUNNET

- ANVENDELSE AV VARMERE VANN ENN 50°C
- ANVENDELSE AV SYRE, SKUREMIDDEL, ALKOHOL ELLER RENGJØRINGSMIDDEL SOM INNEHOLDER NOEN AV DISSE ELEMENTER.
- KRAFTIG OVERBELASTNING
- FEIL KOBLING/MONTERING
- ANVENDELSE AV RESERVELDER SOM IKKE ER ORGINALE

GARANTIEN ER KUN GJELDENE NÅR MONTERINGEN ER UTFØRT AV AUTORISERT RØRLEGGER/ELEKTRIKER. SAMSVARERKLÆRING FRA ELEKTRIKER SAMT GARANTIBEVIS MÅ KUNNE FORELEGGES VED EVNT. HENDVENDELSER TIL INTERFORM ELLER RØRLEGGER.

VI TAR FORBEHOLD OM TEKNISKE ENDRINGER PÅ SÅ VEL SORTIMENT SOM DESIGN.

KAR NR:

DATO:.....

SIGN:.....



INNHold:

Garantibevis.....	2
Innledning	4
Kontroll ved mottak	4
Montering.....	5
Skjult overløp (gjelder om bestilt på modellen Nemo).....	6
Fylling via overløp.....	7
Badekar med undervannsløp.....	7
Vedlikehold/rengjøring.....	7

Gratulerer med ditt nye badekar. En ny og fantastisk opplevelse venter deg. En opplevelse som føles foryngende og avslappende. Bli kvitt hodepine, ryggsmarter og stress.

Før karet installeres må denne monterings- og brukerveiledningen leses nøye. Dette for å unngå unødvendige framtidige problemer.

Sikkerhet og helse

- Personer med hjertesykdommer bør ta kontakt med lege for å unngå risiko.
- La ikke barn bade uten oppsyn
- Bruk aldri elektriske aparater som hårtørrer og lignende i forbindelse med bading.
- Bad aldri rett etter et måltid eller når du har drukket alkohol.
- Hår eller klær må aldri komme i kontakt med innsuget. Personer med langt hår bør sette det opp eller bruke en badehette.

Kontroll ved mottak.

Kontroller at karet ikke er skadet under transport. Eventuelle transportskader skal umiddelbart vises transportør og noteres på mottakskvitteringen. Var skaden ikke synlig ved mottak skal transportør og leverandør uten ubegrunnet opphold underettes og senest 3 dager etter utleveringen.

Den skadede varen skal oppbevares for eventuell besiktigelse eller etter annen avtale med transportøren.

Gjeldende garanti.

Beskytt karet mot slag og støt. Tenk på at garantien faller bort dersom du har vært grovt uaktsom med karet eller de tekniske delene.

Gode råd.

Det er viktig med god lufting på badet, spesielt ved innmuring. Benytt gjerne en fuktstyrt vifte.

Ikke bruk hårfarge eller oljer som kan sette farge i karetets overflate.

MONTERING

Fritt stående:

Karet løftes forsiktig på plass ved å holde i selve karet og ikke i slangene.

De justerbare bena justeres lik høyden til frontpanelet.

Vatre karet etter karkanten (gjelder ikke Balder) og stram til settmutterne på bena. Evt. beskyttelsesfilm på panelet/panelene må fjernes før fronten monteres etter egen veiledning (medfølger panelet)

For å unngå vannsøl under badekaret, bør det legges en gummilist eller en silikonfuge mellom veggen og karet. Vi anbefaler at silikonen legges mens det er vann i karet.

For de karene som ikke har støttebein i hjørnene, kan det om ønskelig monteres en list i underkanten for å unngå svikt. Dette leveres ikke av Interform.

Innmuring:

Ved innmuring eller nedfelling av karet er følgende viktig:

DET SKAL MINST VÆRE TO LUFTESPALTER PÅ CA 200 X 200 MM ELLER STØRRE FRA BADEROMMET OG INN UNDER KARET.


KARET SKAL MONTERES PÅ EN SLIK MÅTE AT DET FRITT KAN LØFTES OPP VED SERVICE. ALTERNATIVT BØR FRONTEN PÅ INNMURINGEN MONTERES PÅ EN MÅTE SOM GJØR AT EN ENKELT KAN FJERNE DETTE VED Å FOR EKSEMPEL SKJÆRE LANGS KANTENE. LAG MODULER AV INNMURINGEN SOM FESTES MED SILIKON I HVERANDRE. VED SERVICE VIL JOBBEN MED Å FRIGJØRE KARET FORENKLES, NOE SOM ER KOSTANDSBEPARENDE FOR KUNDEN.

INTERFORM ER IKKE ANSVARLIG FOR KOSTNADER KNYTTET TIL INNMURING

Bunnpropp:

Juster høyden på skruen slik at proppen tetter skikkelig. Lås justeringsskruen med låsemutteren etter justeringen.

To ganger i året bør heve/senke funksjonen i avløpet sjekkes og evt. smøres med silikonspray for å unngå treghet.



Skult overløp: (gjelder om bestilt på modellen Nemo)


Ved å trykke på toppa (1) åpner/lukker du pluggen (2).

Dersom toppa er lukket og det fortsatt renner ut vann må avstanden mellom toppa og pluggen (2) økes, gjør da følgende:

- Løsne mutteren (3)
- Skru løs pluggen (2) mot klokken så langt som ønskelig.
- Fest mutteren slik at den nye posisjonen blir stabil.

Dersom du ikke kan høre klikket når du trykker på toppa må avstanden mellom toppa og stengemekanismen minkes, gjør da følgende:

- Løsne mutteren (3)
- Skru løs pluggen (2) med klokken så langt som ønskelig.
- Fest mutteren slik at den nye posisjonen blir stabil.



Når man fyller ett Nemo kar med skjult overløp vil vannet også stige i en slange (A) som går fra avløpet og opp langs kanten av karet. Ved ett vist punkt vil vannet begynne å renne ut igjen (B). Man kan altså ikke fylle karet med mer vann enn overløpet tillater.

Trykk ventilen i bunn ned for å lukke og det samme for å åpne.

Synlig overløp/avløp: (gjelder ikke modellen Nemo)

Rattet på innsiden løfter proppen opp og ned.

Dersom du opplever treghet ved åpning og stenging av avløpet kan dette sprayes med silikon spray ned rundt kantene ned i avløpet slik at sylindere i avløpet blir lettere.

Fylling via overløp:

Dersom du har bestilt fylling via overløp på ditt kar, vil tilkoblingen av dette være på baksiden av overløpet (gjelder også modellen Nemo)

For badekar med lys:

Interforms boblekar må installeres etter gjeldende sterk- og strømsreglements normer i henhold til FEV forskrifter om elektrisk utstyr.

En registrert innstallasjonsvirksomhet må foreta den elektriske installasjonen. Det må legges opp en egen topolet bryter på kursen til karet med en jordfeilbryter på max 30 mA utløserstrøm. Bryter i den faste installasjonen må benyttes som hovedbryter og slås av etter bruk.

VEDLIKEHOLD / RENGJØRING

For den daglige renholde av badekar og panel kan Jif baderom spray eller mikrofiber klut brukes. Bruk aldri noen form for syntetiske kluter, skure svamp, skuremiddel, alkohol, løsemidler eller syreholdig væsk da dette skader overflaten.

For å beholde den blanke overflaten lengst mulig, ikke bruk vann over 60°C.

SpaCare Cleansing Cream:

Denne har en mild slipeeffekt som fjerner vannlinje smuss på bla. fliser, dusjkabinetter og boblekar. Denne påføres med en fuktig klut eller en svamp. Rens med vann og tørk av med en myk klut eller papirserviett. Etterpoler eventuelt med SpaCare Beauty Polish for å gi karet en glansfull og smussavstøtende overflate.

SpaCare Beauty Polish:

Denne brukes til forsegling, polering og vedlikehold av alle overflater i badekar og boblekar. Denne gjør overflaten vann- og smussavtøtende samt glansfull. Fjern først fastsittende smuss med SpaCare Cleansing Cream. Påfør SpaCare Beauty Polish jevnt med en tørr klut eller med forstøver. Poler etter med en tørr klut. Gjenta behandlingen når overflaten ikke lenger er vann og smussavstøtende.

